

SOTEC

WinBook

クイックスタートガイド


－はじめにお読みください－

EN4779A

STEP
1

付属品の確認をおこないましょう

梱包箱を開梱したら、付属品の確認をおこないましょう。
万一、付属品の不足や不良がありましたら、ソーテックコンタクト
センタまでご連絡ください。
(付属の「サポートのご案内」をご覧ください)




取り出すときにはクッション材を持たずに
本体を手でつかんで落下に気を付けて取り
出してください。




保証書袋に
同封されて
います。

□ カスタマー登録ハガキ/
保証書 (保証期間12ヶ月間)


アクセサリボックス



□ バッテリーパック



□ ACアダプタ



□ 電源ケーブル

□ モジュラーケーブル
(電話ケーブル)マニュアル
冊子等

□ ユーザーズガイド

□ SOTECケアシート

□ Windows XP ファーストステップガイド (マイクロソフト製)

シート・
カタログ

□ クイックスタートガイド (本書)

□ 補足冊子
(ソフトウェアのセットアップ・WinDVDの使い方等)

登録はがき

□ アイフォアの登録はがき

□ 各種インターネットサービスプロバイダカタログ

その他、お知らせが付属する場合があります。


STEP
2

パソコンを使える状態にしましょう


必要な機器を接続しましょう。スキャナやプリンタなど、すでに周辺機器をお持ちの場合でも、
Windows XPのセットアップが終了するまでは接続しないでください。

バッテリーパックを取り付けます。

1 ディスプレイカバーを閉じ、本体を裏返して静かに置きます。




2 バッテリーパックを矢印の方向に動かしながら取り付けます。



電源アダプタを接続します。

3 ACアダプタのプラグを本体の
DC入力端子に差し込みます。



4 電源ケーブルをACアダプタと
電源コンセントに接続します。

▽ 付属ユーザーズガイドを参照して、WindowsXPをセットアップしましょう。 ▽

STEP3

リカバリCD-ROMとアプリケーションCD-ROMを作成しましょう

本製品には、リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMは付属されておりません。もしものために Windowsを使い始める前に、必ずリカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMを作成しましょう。

お客様にてご用意いただくもの

- 市販のCD-Rメディア（650MBまたは700MB）
※ 作成に必要な枚数はモデルにより異なります。
- 油性のペン（CD-ROM名称の記載用）
※ ボールペンなど先の尖ったペンでCDレーベル面に文字を書くとCD-Rが破損してしまう恐れがあります。使用しないでください。

リカバリ ディスク メーカー ソフトウェア

Recovery Disc Making Softwareについて

- ・Recovery Disc Making Softwareは、ハードディスク上の再セットアップ領域に格納したイメージデータを、CD-Rメディアに書込むことでリカバリCD-ROMと、アプリケーションCD-ROMを作成するソフトウェアです。作成する前にリカバリCD-ROMを使ったりリカバリをおこなってしまうと、以後、作成できなくなります。
- ・CD-ROM作成前にDrag'n Drop CDをアンインストールした場合は、補足冊子からソフトウェアのセットアップを参照の上、ハードディスク上の再セットアップ領域に格納している Drag'n Drop CDを再セットアップする必要があります。
- ・デスクトップ上の「リカバリDISC作成ツール」アイコンを削除してしまった場合、「スタート」をクリックして「すべてのプログラム」-「リカバリDISC作成ツール」をクリックすることにより、実行することが出来ます。

リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMの作成手順

- 本製品の電源を入れて、WindowsXPを起動します。
- デスクトップ上の「リカバリDISC 作成ツール」アイコンをダブルクリックして「Recovery Disc Making Software」を起動します。
- 全てのCD-ROMにチェックを付けて「書き込み」ボタンをクリックします。


作成に必要な
時間：約60分




注意

CD-Rへの書き込み設定は、出荷時において最適な設定になっております。このままの設定で書き込みをおこなってください。
また、書き込み実行中は CPUへの負荷がかかります。別のソフトウェアを動作させないようご注意ください。


- CD-R書き込みドライブに 空きのCD-Rをセットして「[OK]」ボタンをクリックします。



- CD-Rメディアにイメージデータが書き込まれます。
- しばらくすると書き込みが終了します。
- 書き込みが終了したら、書き込みドライブに 空きのCD-Rメディアと交換して「[OK]」ボタンをクリックします。



- 全てのCD-ROMを作成すると、状態が「完了」になります。再度チェックボックスにチェックを付けると、もう一度CD-ROMを作成することが出来ます。



作成したCD-ROMにソフトウェア上で表示するCD名称を油性のペンで記入します。

－ 終了 －

作成した各CD-ROMは、もしものときのために、大切に保管してください。

リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMを紛失、破損してしまった場合

ソーテックダイレクトのお問合せ先（技術的なお問い合わせは承っておりません）

TEL（フリーダイヤル）：0120-911-888 携帯電話 / PHS：045-330-2200
営業時間：9:30 ~ 18:00（祝日および年末年始、弊社指定休業日を除く）

WD2320C4L 製品仕様書

商品名		WinBook WD2320C4L
型番		WD2320C4L
CPU		インテル® Celeron® M プロセッサ 320
	動作周波数	1.30GHz
	1次キャッシュ	64KB
	2次キャッシュ	512KB
	システムバス	400MHz
チップセット	VIA PN800 + VT8235	
BIOS	Phoenix BIOS	
システムメモリ ^{※1}		PC2700 333MHz DDR SDRAM 200pin SO-DIMM
	標準	256MB（256MB×1）
	最大	2GB（1GB×2） ^{※2}
	メモリスロット	2スロット（1スロット装着済）
ハードディスクドライブ ^{※1,※2,※4}	40GB（Ultra ATA/100、4,200rpm）	
CDドライブ	コンビネーションドライブ ^{※5,※6}	
	DVD-ROM：読込最大8倍速、CD-ROM：読込最大24倍速、 CD-R：読込最大24倍速/書込最大24倍速、CD-RW：読込最大24倍速/書込最大24倍速 （ハッパアンダーランエラー防止機能搭載）	
ディスプレイ ^{※7,※8}	内蔵LCD ^{※7,※8}	14.1型 TFTカラー液晶最大1,024×768ドット（約1,619万色）
	外部CRT ^{※3,※9}	800×600ドット（約1,677万色）/1,024×768ドット（約1,677万色）/1,600×1,200ドット（約1,677万色）
グラフィックスシステム	VIA PN800 チップセット内蔵	
サウンドシステム	標準32MB（16MB / 32MB / 64MB選択可 ^{※10} 、システムメモリより割り当て）	
	VT8235 チップセット内蔵（AC97準拠）	
FAX / モデム	V.90対応（データ通信時 最大56Kbps / FAX通信時 最大14.4Kbps） ^{※11}	
LAN	10BASE-T / 100BASE-TX	
無線LAN	通信速度 最大54Mbps、IEEE 802.11b/g準拠（Wi-Fi準拠、WPA対応） ^{※12}	
キーボード	90日本語キーボード（19mmピッチ、2.8mmストローク）	
ポインティングデバイス	タッチパッド	
スピーカ	内蔵ステレオスピーカ	
PCカードスロット	2スロット（TypeII ×2、CardBus対応）	
インターフェース	前面	マイク端子×1、ヘッドホン端子×1
	左側面	IEEE1394端子（4pin、DVポート）×1 ^{※13} 、USB2.0ポート×1、LANポート×1、FAX / モデムポート×1
バッテリー	背面	USB2.0ポート×2、Sビデオ出力端子×1、アナログCRTポート（ミニD-sub 15pin）×1
		リチウムイオンバッテリー（11.1V 4.4A 48.84Wh）
	動作時間 ^{※14}	約3.6 ^{※15} ～ 約4.0時間 ^{※16}
	充電時間	電源OFF時 約2.2時間 / 電源ON時 約2.2時間
ACアダプタ	入力 100～240V±10%、50/60Hz / 出力 19V、3.16A	
消費電力	最大時 75W、通常時 40W、省電力時 2W、待機時 1W未満	
エネルギー消費効率 ^{※17}	SE区 0.0004	
本体寸法	326(W) × 35(H) × 268(D) mm（バッテリー装着時）（突起物含まず）	
質量	本体	約2.98kg（バッテリー装着時）
動作環境	周囲温度 10～35℃ / 周囲湿度 20～80%（ただし結露しないこと）	
付属品	ACアダプタ、バッテリーパック ^{※18} 、モジュラーケーブル、各種マニュアル、他 ^{※4}	
OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition（Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載）	
アプリケーション	DVDビデオ再生ソフト	WinDVD® 5 for SOTECドルビーバーチャル対応
	CD / DVD書込ソフト	Drag'n Drop CD + DVD3.5 ^{※19}
	はがき作成ソフト	筆王 for SOTEC
	ラベル作成ソフト	かんたんラベル王 for SOTEC
	ホームページ作成ソフト	ホームページNinja 2003 for SOTEC
	画像管理ソフト	デジタルNinja 2003 for SOTEC
	ビジュアルドキュメント作成	The Graphics [ドロー] for SOTEC
	地図ソフト	Super Mapple Digital Ver.5 for SOTEC ^{※20}
	データバックアップソフト	安心楽々引越しバック
	音楽視聴ソフト	Microsoft® Windows Media® Player 9
	動画編集ソフト	Microsoft® Windows ムービー メーカー2
	ウイルス対策ソフト	マカフィー®、ウイルススキャン ^{※21,※22}
	PDF閲覧ソフト	Adobe® Reader® 6

※1 Windows上では1MB=1024²byte、1GB=1024³byte換算するため実容量より小さく表示されます。 ※2 標準搭載メモリを取り外し1GBメモリを2枚搭載した場合です。
※3 ハードディスク容量は再セットアップ領域を除きCDドライブとDVDドライブの2つのパーティションに等分割されています。
※4 再セットアップ用のデータはハードディスクの再セットアップ領域に約4GB消費し保存されています。リカバリDISC作成ツールと市販のCD-Rメディアを使用して、再セットアップ用のCD/リカバリCD-ROMおよびアプリケーションCD-ROMを作成してください。
※5 本製品はレザリングによりシリアルフリーのDVDドライブを採用しています。DVDドライブには再生できない場合もあります。 ※6 電圧、読込状態、記録形式、メディアの種類などによっては、性能が保証できない場合があります。
※7 液晶ディスプレイは液晶の特性上、ごく一部に非点灯や常時点灯などの画素が存在したり、明るさにむらが出ることがありますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
※8 ディスプレイング機能により画面フルカラー表示を実現。 ※9 記録内容はパソコン本体が出力可能な解像度です。お使いのディスプレイにより最大解像度が制限される場合があります。
※10 BIOSセットアッププログラムにて選択することができます。 ※11 記載の通信速度は理論値です。回線状況により通信速度は異なります。
※12 規格による通信速度は最大54Mbps（理論値）です。ただし、実際の通信速度は通信機器間の距離や障害物などの影響による電波環境や使用環境により異なります。 ※13 デジタルビデオカメラは機器により使用できない場合があります。
※14 動作時間は使用状況により記載時間と異なる場合があります。 ※15 JEITAバッテリー動作時間測定法による動作時間。 ※16 当社測定法による動作時間です。
※17 エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める総合理論性能で除したものです。 ※18 バッテリーパックは消耗品です。
※19 書き込みドライブの書き込みをサポートしておりませんので、DVD書き込み機能はご利用いただけません。 ※20 広域版（全国）、中域版（県庁所在地周辺）、詳細版（政令指定都市周辺）の地図が収録されています。
※21 本製品でのウイルス定義ファイルの更新は使用開始日より90日間に利用いただけます。 ※22 ハードディスクがあらかじめ格納されています。ご使用になる場合はインストール作業を行ってください。
※ 付属のソフトウェアは市販のパッケージ商品とは仕様、添付品、マニュアル等において一部異なる場合があります。

わからないことがあった時の解決方法

パソコン本体の操作方法が知りたい

冊子「ユーザーズガイド」を参照しましょう。また電子マニュアルにも補足しています。併せて参照しましょう。

付属のソフトウェアの使い方が知りたい

電子マニュアル「付属のソフトウェアのご案内」を参照しましょう。「付属のソフトウェアのご案内」はデスクトップ上のアイコンから起動します。

Windowsやインターネットについて知りたい

電子マニュアル「SOTEC電子マニュアル」を参照しましょう。「SOTEC電子マニュアル」はデスクトップ上のアイコンから起動します。

製品のサポートについて知りたい

冊子「SOTECケアシート」を参照しましょう。

付属のソフトウェアのセットアップ方法が知りたい

補足冊子から「ソフトウェアのセットアップ」を参照しましょう。



充実の
安心マニュアル！